

# Режим проветривания кабинета

(СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015 № 81)

Учебные помещения должны проветриваться во время перемен, а рекреационные – во время уроков.

До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений.

Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках.

Наружная температура в градусах Цельсия	Длительность проветривания помещений (мин.)	
	В малые перемены	В большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4 - 10	25 - 35
От + 5 до 0	3 - 7	20 – 30
От 0 до - 5	2 - 5	15 - 25
От – 5 до - 10	1 - 3	10 - 15
Ниже - 10	1 - 1,5	5 - 10

Проветривание проводится при отсутствии учащихся